

Minimalna długość i grubość liny/łańcucha kotwicznego, który powinien znajdować się na jachcie/łodzi.

Długość jachtu/łodzi (w stopach)	Szerokość jachtu/łodzi (w stopach)	Długość i grubość liny (w stopach i calach)	Długość i grubość łańcucha (w stopach i calach)
10	5	125 - 3/16"	125 - 3/16"
15	7	150 - 3/8"	150 - 1/4"
20	8	150 - 3/8"	150 - 1/4"
25	9	150 - 3/8"	150 - 1/4"
30	10	200 - 7/16"	200 - 5/16"
35	12	250 - 1/2"	250 - 3/8"
40	13-14	250 - 5/8"	250 - 7/16"
50	14-16	300 - 5/8"	300 - 7/16"
60	16 -19	300 - 3/4"	300 - 1/2"

Pamiętajmy: Kotwiczymy na zasadzie 7:1. Oznacza to, że np. na wodzie o głębokości 10 stóp, wypuszczamy 70 stóp liny lub łańcucha. (Wiatr do 35 węzłów)